

SISTEMI PER LA STIRATURA E LA PULIZIA A VAPORE



PROFESSIONAL STEAM IRONING LT. 1,5

MADE IN ITALY

CONFORME ALLE NORME DI SICUREZZA



CARATTERISTICHE TECNICHE

SICUREZZE: Tappo valvola meccanica tar. 5,5 bar

Pressostato

2 termostati taratura elettronica

MATERIALI: Bollitore in ACCIAIO INOX capacità Lt. 1,5

Resistenza caldaia 1150W

Ferro da stiro di tipo professionale 850W

Tensione 220/230V. Hz. 50/60

Involucro esterno in lamiera e acciaio

PRODOTTO DA: DUE EFFE S.p.A.

Reg. imprese: 00349050377

REA: BO-199682

INFO 051.765331

Prodotto Artigianale
100% ITALIANO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PIU' FREQUENTI

PROBLEMA	SPIEGAZIONE	SOLUZIONE
Esce del vapore (poco) dalla caldaia	E' possibile che durante il riempimento sia fuoriuscita dell'acqua dal tappo e sia colata all'interno della caldaia impegnando l'isolante	Utilizzare la macchina normalmente in modo che l'isolante si asciughi con il calore della macchina accesa; se il problema non si risolve in un'ora (macchina accesa), contattare il servizio tecnico
Dal ferro da stiro esce vapore misto acqua	E' possibile che durante il riempimento sia stata introdotta una quantità d'acqua superiore a quella consentita, quindi fino a che l'acqua in eccesso non sarà eliminata il problema si verificherà	Svuotare la macchina dell'acqua in eccesso (seguire attentamente le istruzioni di sfato prima di aprire il tappo caldaia)
	La piastra del ferro non si scalda a sufficienza (attenzione la piastra del ferro deve scaldarsi prima del passaggio del vapore)	Verificare che la manopola regolazione temperatura piastra del ferro sia in posizione consentita per stirare con il vapore (cotone)
Dal ferro da stiro non esce vapore	E' possibile che l'interruttore luminoso ferro sia spento	Accendere l'interruttore luminoso ferro che si illuminerà a conferma dell'avvenuta accensione, attendere almeno 5/6 minuti che la piastra del ferro da stiro si scaldi
	E' possibile che l'interruttore luminoso caldaia sia spento	Accendere l'interruttore luminoso caldaia che si illuminerà a conferma dell'avvenuta accensione, attendere fino all'accensione della spia vapore
	E' possibile che sia terminata l'acqua in caldaia	Provvedere al riempimento seguendo attentamente le istruzioni
L'asse da stiro si bagna	E' possibile che il telo posto sopra il piano di lavoro dell'asse da stiro non riesca a smaltire il vapore utilizzato durante la stiratura	Provare ad aggiungere un telo di spessore maggiore (oppure provare con due teli sovrapposti) in modo da creare una superficie più consistente che smaltisca il vapore; oppure se si utilizza un asse termoaspirante azionare l'aspirazione tutte le volte che si utilizza il vapore
	E' possibile che dal ferro esca vapore misto acqua (verificare spruzzando vapore su un panno asciutto)	Vedere sopra alla voce indicata "Dal ferro da stiro esce vapore misto acqua"
Esce acqua sporca dal ferro da stiro	E' possibile che in caldaia sia entrato dello sporco con l'acqua e quindi viene emesso dal ferro	Da freddo riempire la caldaia, chiudere il tappo, scuotere, riaprire il tappo e svuotare la caldaia, ripetendo l'operazione finché l'acqua che esce non uscirà pulita; sconsigliato ogni tipo di additivo o solvente da immettere nella caldaia; riprendendo la stiratura dopo l'operazione sopra descritta effettuare le prime spruzzate di vapore su uno strofinaccio (i condotti vapore sono ancora sporchi), finché non uscirà vapore pulito

AVVERTENZE

- 1) Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto toglierlo dalla scatola e assicurarsi di aver rimosso tutti i componenti di imballaggio e sacchetti di protezione.
Appoggiare l'apparecchio su una superficie stabile e piana nelle vicinanze di una presa di corrente a muro (max 1,5 mt.)
- 2) Prima di mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
Prima dell'utilizzo verificare che la tensione della rete corrisponda a quella indicata nella etichetta "dati tecnici" posta sotto l'apparecchio.
- 3) Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente adeguate e protette (con una efficace messa a terra ed una portata minima di 16 Ampere).
- 4) Non lasciare l'apparecchio a portata d'uso o custodia di bambini e persone incapaci. Un apparecchio elettrico non deve essere mai lasciato in servizio senza sorveglianza.
- 5) Usare l'apparecchio solo per uso domestico, secondo le indicazioni contenute in questo libretto e solo con gli accessori forniti in dotazione. Si declina ogni responsabilità per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.
- 6) Le persone soggette a particolari patologie di sensibilità al calore ed al vapore devono adoperare particolare cautela nell'utilizzo di questo apparecchio ed eventualmente usare mezzi di protezione idonei.
- 7) Non dirigere il getto di vapore o acqua verso persone o animali, evitare il contatto del vapore con la pelle. L'elevata temperatura dell'apparecchio può causare serie scottature.
Non dirigere il getto d'acqua o di vapore verso prese elettriche, parti sotto tensione o l'apparecchio stesso: potrebbe danneggiarle ed esporvi a pericolo di scariche elettriche.
- 8) Evitare che il cavo di alimentazione tocchi le parti calde dell'apparecchio.
Non utilizzare mai un apparecchio elettrico che abbia il cavo di alimentazione guasto o rovinato in quanto c'è il pericolo di scosse elettriche.
- 9) Non maneggiare mai la spina o gli interruttori con le mani bagnate.
- 10) Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno morbido senza usare detergenti o solventi.
- 11) Non toccare le superfici calde né durante il funzionamento né per lo spostamento.
- 12) Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa.
- 13) Riempire la caldaia esclusivamente con acqua: evitare l'utilizzo di detersivi, alcool o altre sostanze detergenti anche se mescolate con l'acqua.
- 14) Si consiglia lo svuotamento della caldaia solo se l'apparecchio deve rimanere inattivo per periodi di tempo molto lunghi.
- 15) Il ferro non deve mai essere lasciato senza sorveglianza quando è connesso alla rete di alimentazione.
- 16) La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di riempire il serbatoio di acqua.

ATTENZIONE: Non svitare mai il tappo quando l'apparecchio è in funzione senza essersi assicurati che la caldaia non sia più in pressione. E' buona norma staccare sempre il collegamento elettrico e attendere che la caldaia si sia raffreddata prima di riempirla nuovamente con acqua fredda o calda. C'è il pericolo di bruciature in caso di fuoriuscita di acqua bollente o vapore.

Non mettere in funzione l'apparecchio che sembri difettoso.

Per le riparazioni rivolgersi sempre ad un Centro di Assistenza Autorizzato.

Nel caso di contestazioni in ordine alla esecuzione e/o interpretazione della presente, avrà competenza esclusivamente il Foro di pertinenza.

Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio far controllare da un centro assistenza tecnica.

CONSIGLI UTILI

Le prime volte che si utilizza il ferro da stiro potrebbe risultare non perfettamente pulito. Questa caratteristica è dovuta all'evaporazione delle sostanze utilizzate nelle diverse lavorazioni dei materiali. Consigliamo quindi di non dirigere i primi getti di vapore sopra i capi da stirare.

E' bene tener presente che dopo una lunga interruzione della stiratura i primi getti di vapore potrebbero trascinare gocce di acqua, quindi attendere che il vapore esca ben asciutto spruzzando fuori dal piano di lavoro.

Prima di stirare tessuti difficili o troppo secchi è bene inumidirli con alcuni getti di vapore.

Per ottenere le massime prestazioni dal vapore si consiglia di tenere la manopola di regolazione del termostato del ferro da stiro con l'indice nella posizione "cotone" (o tre pallini): di solito in questa posizione è possibile stirare la maggior parte dei tessuti.

Per la stiratura a secco e per i capi delicati è necessario regolare il termostato in base alla temperatura consigliata.

Durante la stiratura fare attenzione ai bottoni metallici ed alle cerniere perché potrebbero graffiare la piastra in lega di alluminio del ferro da stiro (solo per un fatto estetico).

L'impiego del nostro gruppo da stiro riduce al minimo i tempi di stiratura con notevole risparmio di fatica ed energia elettrica.

ISTRUZIONI D'USO PER LA STIRATURA

Per un uso corretto e sicuro del prodotto prima di iniziare si consiglia di:

Controllare che il cavo di alimentazione non sia arrotolato, assicurarsi che la spina non sia collegata alla presa di corrente e che non ci sia pressione all'interno della caldaia.

Svitare il tappo molto lentamente, poi versare l'acqua nel foro di riempimento facendo attenzione a non superare i $\frac{3}{4}$ della capacità massima:

caldaia da Lt. 1,5 versare max 1150/1200 cc.

Richiudere il tappo della caldaia, inserire la spina nella presa di corrente assicurandosi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nell'etichetta dati tecnici.

Impostare la temperatura del ferro da stiro tramite la manopola di regolazione del termostato su "cotone" (o tre pallini) per la stiratura a vapore.

Premere l'interruttore con il simbolo caldaia e l'interruttore con il simbolo ferro che si accenderanno e attendere che la spia di segnalazione con il simbolo vapore si illumini (con la caldaia piena il tempo di attesa sarà di circa 10 minuti).

A questo punto il gruppo da stiro è pronto per l'utilizzo a vapore.

Premendo il tasto rosso posto sull'impugnatura del ferro si comanderà l'uscita del vapore.

Durante il funzionamento la spia con il simbolo vapore si spegne e si accende automaticamente quando la resistenza della caldaia viene alimentata dalla corrente per mantenere costante la pressione del vapore.

Se durante la stiratura non esce più vapore dal ferro e la spia vapore rimane sempre accesa è finita l'acqua all'interno della caldaia ed è necessario un ulteriore riempimento.

Procedere come segue:

prima di svitare il tappo della caldaia bisogna eliminare la pressione residua del vapore, allentare molto lentamente e lasciare sfiatare dagli appositi fori laterali. Premere il tasto rosso di comando del vapore posto sull'impugnatura del ferro fino a quando non smette di uscire. Spegnerli gli interruttori caldaia e ferro e scollegare la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente. Prima di versare acqua attendere qualche minuto per permettere alla caldaia di raffreddarsi.

Per la stiratura a secco accendere solo l'interruttore ferro e regolare la temperatura del termostato in base al tessuto da stirare.

Stiratura verticale:

Questo apparecchio è in grado di generare vapore in posizione verticale consentendo di vaporizzare i tessuti con facilità per ravvivarli.

Per il cotone ed il lino è consigliabile mettere la piastra a contatto del tessuto, mentre per i capi più delicati è preferibile mantenere la piastra a qualche centimetro di distanza.

ATTENZIONE: Si consiglia di riporre il ferro da stiro in posizione verticale per evitare un eccessivo riscaldamento del manico.

Non toccare mai la piastra del ferro da stiro quando quest'ultimo è in funzione.

Non lasciare mai il ferro da stiro acceso sopra il piano del tavolo da stiro o sui capi da stirare.

Non stirare capi di vestiario direttamente addosso alle persone.

SIMBOLOGIA:



Caldaia



Ferro



Vapore